

Anleitung zum Entfernen des Brandings von T-Mobile und O₂ für das Siemens CX65 und das Siemens S65.

1. Das Telefon einschalten und mit dem PC verbinden.
2. Das mitgelieferte Programm ".\Open Disk\OD_02.exe" starten.
3. Den COM Port einstellen und die Baud Rate übernehmen.
4. Den "Do it!"-Button drücken und auf die Bestätigung warten.
5. Jetzt kann mit einer Software wie s25@once!, der Data Exchange Software oder dem Mobile Phone Manager auf den Ordner "Mobile:\Config\" zugegriffen werden.
6. Falls der Originalzustand später wiederhergestellt werden soll, den Ordner "Mobile:\Config\" mitsamt seinem Inhalt auf dem PC sichern.
7. Alle Dateien im Ordner "Mobile:\Config\Default\" durch die Dateien im mitgelieferten Ordner ".\CX65\Config\Default\" bzw. ".\S65\Config\Default\" ersetzen.
8. Die Datei "Mobile:\Config\Default\MagicLink\MagicLinks.xml" durch die mitgelieferte Datei ".\CX65\Config\Default\MagicLink\MagicLinks.xml" bzw. ".\S65\Config\Default\MagicLink\MagicLinks.xml" ersetzen.
9. Alle Dateien aus dem Ordner ".\CX65\Config\japp\Flexmenu\" bzw. ".\S65\Config\japp\Flexmenu\" in den Ordner "Mobile:\Config\japp\Flexmenu\" kopieren.
10. Das Telefon aus- und wieder einschalten.

Für das Siemens M65 können die Dateien aus dem mitgelieferten Ordner ".\CX65\" verwendet werden.